

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС

Модель: OR-НСUR01



## Технические параметры:

Питание: 220 - 240В

Частота: 50Гц

Мощность: 25Вт

### 1. Об устройстве

Профессиональная плойка для волос, как правило, предназначенная для салонов красоты, идеальна для использования в домашних условиях. Горячие металлические зажимы гарантируют равномерное распределение тепла, одновременно расслабляя ваши волосы и создавая блестящие прямые участки. Прибор применим к любому типу волос: тонкие, нормальные, натурально вьющиеся, с химической завивкой или окрашенные.

### 2. Меры предосторожности



**ВНИМАНИЕ!** Держите это устройство подальше от воды. Не используйте его возле воды и ванных труб, душа, бассейнов и подобных, содержащих воду, конструкций.

- 1) Перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию.
- 2) Перед тем, как вставить вилку устройства в розетку, убедитесь, что напряжение сети в розетке соответствует указанному напряжению на лейбле устройства.
- 3) Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает или включено в сеть.
- 4) Не накрывайте металлические зажимы устройства какими-либо предметами или тканями.
- 5) **Не держите устройство возле висков человека при работе, это опасно.**
- 6) Шнур питания не должен находиться возле горячих предметов.
- 7) Если шнур поврежден, его должен заменить производитель, работник сервисного центра или компетентный в технических вопросах человек.
- 8) Никогда не используйте продукт, если он поврежден.
- 9) Не используйте с этим устройством удлинитель.
- 10) Данный продукт не рекомендуется использовать людям (в том числе и детям) с ограниченными физическими, чувствительными, умственными способностями или людям с недостатком опыта и знаний в данной сфере. В противном случае они должны отдать инструкцию по эксплуатации устройством лицу, ответственному за их безопасность или попросить это лицо присматривать за ними.  
Не позволяйте детям играть с устройством.
- 11) Не держите устройство мокрыми руками.
- 12) Когда прибор используется в ванной, выключайте его из розетки после работы, даже в выключенном состоянии влага может навредить устройству.
- 13) Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защиты от поражения электрическим током в электросети ванной комнаты, где будет использоваться устройство.

## 4. Использование устройства

- 1) Вставьте вилку устройства в розетку и нажмите кнопку включения/выключения **ON**, подождите несколько минут, пока плойка не нагреется.
- 2) Волосы должны быть сухими. Разделите волосы на несколько частей (пряди). Оберните прядь волос вокруг основания плойки, направляя их рукой, а затем заверните плойку с зажатой прядью по направлению к основанию волос (по спирали). Подержите в таком положении плойку 10-20 секунд, а затем аккуратно раскрутите прядь.

## 5. Чистка

- 1) Перед чисткой вытащите вилку шнура питания из розетки.
- 2) Используйте для чистки сухую мягкую гладкую ткань (тряпку); предотвращайте попадание внутрь устройства воды и других жидкостей.
- 3) Не используйте чистящие средства и порошки для чистки.
- 4) Убедитесь, что все части устройства вытерты насухо.

## 6. Хранение

- 1) Убедитесь, что устройство сухое и не горячее.
- 2) Не наматывайте шнур питания на основание плойки.
- 3) Храните плойку в сухом прохладном месте.



Эта надпись обозначает, что продукт и его производные не следует выбрасывать вместе с какими-либо отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей от необдуманного выброса отходов, следует ответственно относиться к их переработке и хранению, что бы поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегательные системы или свяжитесь с продавцом/производителем продукта. Они могут забрать данный продукт на экологически чистую и безопасную переработку.