

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**ПОГОДНА СТАНЦІЯ**

Модель: OR-WS001, OR-WS002

УКРАЇНСЬКА UA

Шановні покупці! Велике спасибі Вам за купівлю продукції ORION. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію. Збережіть її для використання у майбутньому.



OR-WS001

OR-WS002

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Даний прилад повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, що випливає з невідповідного або неправильного використання приладу. За таких умов гарантія на прилад не поширюється.
- Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
- Не занурюйте прилад у воду.
- Не піддавайте пристрій дії дощу або вологи.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Прилад не призначений для використання в комерційних цілях.
- Ставте прилад на рівну та стійку поверхню.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отримання та відображення даних про температуру в приміщенні і поза приміщенням.
- Відображення часу
- Формат відображення часу: 12г/24г
- Будильник
- Функція запам'ятовування максимальної / мінімальної температури
- Відображення даних про температуру в °C або °F
- Живлення:
 - OR-WS001: батарейка годинникова AG8, 1,5В, 1 шт. (входить у комплект)
 - OR-WS002: батарейка годинникова AG10, 1,5В, 1 шт. (входить у комплект)

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Налаштування часу:

1. У звичайному режимі натисніть і утримуйте кнопку "TIME" протягом 2 секунд для входу у режим відображення годинника: 12г/24г. Далі знову натисніть кнопку "TIME" для входу у режим налаштування часу і дати. Встановіть потрібний час і дату. Пристрій перейде у звичайний режим, якщо протягом 30 секунд не виконувалося ніяких операцій.
2. У звичайному режимі натискайте кнопку "TIME" для перемикання між відображенням часу та дати.
3. У звичайному режимі натискайте кнопку "UP" для перемикання між режимами відображення SECOND та DAY.

Встановлення будильника:

1. У звичайному режимі натисніть кнопку "ALARM" для входу у режим будильника. Далі натисніть і утримуйте кнопку "ALARM" протягом 2 секунд для входу у режим налаштувань будильника: година - хвилина - підтвердити.
2. У режимі будильника для увімкнення / вимкнення будильника натисніть кнопку "UP".
3. Пристрій перейде у звичайний режим, якщо протягом 30 секунд не виконувалося ніяких операцій.
4. При звуковому сигналі будильника протягом ~ 30 секунд на дисплеї буде близмати символ .

Функція запам'ятовування максимальної / мінімальної температури:

1. Натискайте кнопку "MAX/MIN" для відображення: максимальна температура - мінімальна температура - поточна температура. Пристрій перейде у звичайний режим, якщо протягом 8 секунд не виконувалося ніяких операцій.
2. Натисніть та утримуйте кнопку "MAX/MIN" протягом 2 секунд для скидання даних про максимальну та мінімальну температуру.

Попередження про заморозки:

1. У звичайному режимі натисніть і утримуйте кнопку "°C/°F" протягом 2 секунд для увімкнення / вимкнення функції попередження про заморозки.
2. Коли ця функція активована, а температура поза приміщенням становитиме від -1 ° до 4 °, на дисплеї буде близмати відповідний символ.

Примітка:

- Відсік для батареек розрахований на дві батарейки, але для роботи пристрою достатньо тільки однієї. Встановіть батарейку у відсік, дотримуючись полярності.
- Температурні обмеження (всередині приміщення): -10 °C ~ 50 °C
- Температурні обмеження (поза приміщенням): -20 °C ~ 50 °C

Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколошнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був приданий даний пристрій. Комpetентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколошнього середовища переробку.

Гарантії постачальника

Погодна станція OR-WS001/OR-WS002 відповідає затвердженному зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрсепро, не виявляє шкідливого впливу на навколошнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION OR-WS001/OR-WS002

Основне призначення: Погодна станція

Країна виробник: Китайська Народна Республіка

Виготовник і розробник: Оріон Електронікс Лтд.

Адреса виготовника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців

Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусєва 44

Сертифікати: CE STR09058092E (OR-WS001); STR08078106E (OR-WS002); STR10038100E (OR-WS003)

Вага нетто: 75 г/98 г (WS001/OR-WS002)

Вага брутто: 102 г/126 г (WS001/OR-WS002)

Колір: сріблястий (WS001)

чорний/сріблястий (WS002)