

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ

Модель: ORION OS-0K51G

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ

RUS

Уважаемый Покупатель,

Большое СПАСИБО Вам за покупку весов ORION OS-0K51G!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора! Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.

С уважением,

Команда ORION ELECTRONICS

Детали: <http://www.orion.ua>

Пишите нам: support@orion.ua

Правила безопасного использования

- Максимальный вес взвешивания – 3кг, включая вес посуды.
- Не кладите взвешиваемые предметы на края платформы весов.
- Для продления срока службы весов, не оставляйте весы в сильно горячих, холодных или мокрых местах.
- Не нажимайте на весы и не роняйте их. Это может привести к их поломке.
- Если поверхность весов грязная, протрите ее мягкой тканью. Не используйте химические чистящие средства и не позволяйте воде попасть внутрь весов.
- Продукт предназначен для домашнего использования, не применяйте его в торговых целях.
- Если результат взвешивания отображается некорректно, пожалуйста, проверьте заряд батареи и правильность ее установки. Замените новые батареи, если не пользовались весами длительное время и попробуйте еще раз.

Технические характеристики

- Четыре датчика для увеличения точности измерений
- Мощный процессор
- Максимальный вес 3 кг.
- Погрешность измерения 1г.
- LCD дисплей

- Сенсорная панель
- Автоматический сброс значений на 0
- Автоматическое выключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда батареи
- Функция взвешивания тары
- Питание: 1xCR2032 (литиевая батарея)

Инструкции по эксплуатации

- Откройте крышку отсека батареек, который находится на задней стороне весов, и вставьте батарейку.
- Поставьте весы на гладкую поверхность и убедитесь, что они устойчивы.
- Нажмите кнопку включения/выключения “**ON/OFF**” для того, чтобы включить их, на экране отобразится “**HEL0**” в течение нескольких секунд, а затем “**0g**”.
- Нажмите на “**UNIT**” для выбора единицы взвешивания “**g**” (граммы) или “**oz**” (унции).
(Мы рекомендуем нажать “**TARE**” для того, чтобы откалибровать весы и выставить показатель на **0г**)
- Поставьте предмет на середину платформы весов; на экране отобразятся цифры, показывающие вес.
- Если на весах находится какой-то предмет, Вы можете нажать на “**TARE**”, на экране отобразится “**0**”, таким образом Вы очистите информацию о весе предмета. Если Вы хотите взвесить больше предметов, проделайте эту операцию снова.
- После всех этапов взвешивания уберите предмет с весов, на экране отобразится результат последнего взвешивания в отрицательном формате (со знаком «-»).
- Весы автоматически отключатся после 60 секунд.

Индикатор перегрузки/низкого заряда батареи

Когда весы перегружены, на экране отобразится “**Err**”.

Когда на экране показано “**LO**” , значит батарея уже практически села. Зарядите ее.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua

Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua