

# ORION®


## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

---

**БЛЕНДЕР**

**УКРАЇНСЬКА UA**

**Модель: ORB-015**



**Будь ласка, прочитайте інструкцію повністю й уважно перед експлуатацією приладу.**

**Зберігайте інструкцію в доступному місці.**

**Шановні покупці!**  
**Велике СПАСИБІ Вам за покупку**  
**Блендера ORION!**


Ми щиро віримо в те, що протягом багатьох років Ви будете одержувати велику насолоду від функцій та можливостей цього виробу!

---

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка в простій і зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції.

## ДЕТАЛІ

- A. Ковпачок заливного отвору
- B. Кришка ємності
- C. Пластикова ємність
- D. Гумова прокладка
- E. Приводний вузол
- F. Кнопка вимикання
- G. Кнопки перемикання швидкостей
- H. Кнопка ПУЛЬС



## УВАГА

1. Прилад під час роботи повинен бути встановлений на стіл або іншу рівну поверхню й використовуватися відповідно до інструкції.
2. Прилад оснащений захисним блокуванням. Прилад не буде працювати, якщо він зібраний неправильно.
3. Не використовуйте прилад безупинно більш 1 хвилини. Для продовження терміну служби приладу включайте його повторно тільки після повного остигання.
4. Не відкривайте кришку приладу під час його роботи. Не опускайте руки або які-небудь предмети в ємність блендера під час його роботи або якщо прилад підключений до мережі.
5. Прилад має захист від перегріву. Якщо прилад занадто нагрівається, він відключається автоматично. Повторне включення можливе тільки після остигання мотора (близько 15 хв).
6. При ушкодженні мережевого шнура зверніться в спеціалізований сервіс для заміни.
7. Зберігайте прилад у сухому, провітрюваному місці, якщо він не використовується протягом тривалого періоду часу.

## ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте інструкцію перед експлуатацією приладу.

1. Перед використанням переконайтеся, що напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі мережі у Вашому будинку.
2. Завжди відключайте блендер від мережі у випадку збоїв у роботі, перед чищенням, після експлуатації.
3. Не включайте прилад у мережу, якщо він повністю не зібраний. Завжди від'єднуйте прилад від мережі перед тим як будете розбирати його або будете мати справу з ножем для подрібнення.

4. Не дозволяйте дітям гратися із блендером. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. Ніколи не залишайте дітей одних із включеними електричними приладами.
5. Не занурюйте корпус блендера, шнур або штепсельну вилку у воду.
6. Не використовуйте блендер, якщо ушкоджений шнур або штепсельна вилка, а також, якщо ушкоджений або несправний сам прилад. Віднесіть його в сервісний центр. Ремонт приладу може робити тільки фахівець.
7. Якщо ушкоджений шнур, то його можна замінити тільки в сервісному центрі, тому що для цього потрібні спеціальні інструменти й/або запчастини. Ремонт приладу може робити тільки фахівець.
8. Не дозволяйте, щоб шнур звисав зі стола або з робочої поверхні. Не допускайте зіткнення електричного шнура з гарячими поверхнями.
9. **Обережно! Лезо ножа дуже гостре!**

## ВИКОРИСТАННЯ БЛЕНДЕРА

Блендер ідеально підходить для готування соусів, майонезів, підливи, супів, дитячого харчування й також усіх видів коктейлів.

1. Установіть пластикову ємність на основу блендера. Переконайтеся, що гумова прокладка правильно встала на приводний вузол.
2. Перед підключенням приладу до мережі переконайтеся, що кнопка вимикання перебуває в положенні «Викл.», а напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі мережі у Вашому будинку.
3. Перш ніж помістити продукти в блендер, наріжте їх на більш дрібні шматочки. Помістіть продукти в ємність блендера, додайте необхідну кількість рідини й закрийте ємність кришкою. Рівень рідини в ємності блендера не повинен перевищувати максимально допустимого значення. Натисніть кнопку ПУЛЬС кілька разів, щоб підготувати продукти для подальшої обробки. Далі обробляйте продукти з потрібною швидкістю, вибравши відповідну кнопку.
4. Виберіть потрібну швидкість для обробки продуктів. Низька швидкість використовується для обробки невеликого обсягу продуктів або м'яких продуктів. Більш висока швидкість використовується для обробки великого обсягу продуктів або більш твердих продуктів.
5. Якщо в процесі обробки продуктів Ви хочете подивитися на результат роботи або додати овочі, фрукти і т.д., просто відкрийте ковпачок заливного отвору й додайте необхідні інгредієнти.
6. По закінченню роботи натисніть кнопку вимикання блендера й відключіть його від мережі. Поверніть ємність блендера на 30° проти годинникової стрілки, щоб зняти її з основи блендера й перелити вміст в інший посуд.
7. Не наливайте в ємність блендера занадто багато води або інших рідин. Кількість рідини повинна становити не більше 1/3 -2/3 обсягу ємності блендера.

## ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД

1. Налийте небагато води з миючим засобом у ємність блендера, закрийте ємність кришкою, натисніть і тримайте натиснутою кнопку ПУЛЬС протягом 10 секунд. Або просто зніміть ємність з основи блендера й помийте її за допомогою мочалки і миючого засобу у теплій воді.
2. Для чищення корпусу блендера використовуйте тільки вологу тканину, не занурюйте корпус блендера у воду!

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об'єм ємності блендера	1500 мл
Джерело живлення	220В-240В, 50Гц
Потужність	300Вт

## ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ



Даний знак означає, що даний прилад не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного приладу. Здайте прилад у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний прилад. Компетентні люди відправлять даний прилад на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)  
Відгуки й пропозиції приймаються за адресою [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)