

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЧАЙНИК З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ЗІ СВИСТКОМ МОДЕЛЬ: ORK-0370, ORK-0371 ORK-0372, ORK-0373 ORK-0374

Шановні покупці! Дякуємо Вам за покупку продукції ORION. Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію. Збережіть її для використання у майбутньому.

ВСТУП

Чайники зі свистком торгової марки ORION виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, виконані в класичному дизайні і призначені для підігріву й кип'ятіння води. При закипанні води чайник видає приємний свист.

Чайники з нержавіючої сталі мають сучасний естетичний вигляд, довговічні і безпечні у використанні. Даний матеріал має високі показники екологічної чистоти, стійкий до впливу кислот і лугів, легко очищується від забруднень.

Щоб такий посуд служив вам багато років, необхідно дотримуватись простих правил експлуатації та догляду.

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією пристрою.
2. Пристрій не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
3. Заборонено користуватися пристроєм, якщо він був пошкоджений. Зверніться до авторизованого сервісного центру для діагностики та/або ремонту пристрою.
4. Не розбирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно.
5. Розташовуйте пристрій на рівній та стійкій поверхні.
6. Увага! Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм або пакувальними матеріалами!
7. Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
8. Щоб уникнути пошкодження пристрою та отримання травм, використовуйте тільки ті аксесуари та/або знімні деталі пристрою, які входять в комплект поставки або рекомендовані виробником.
9. Нічим не накривайте пристрій.
10. Пристрій нагрівається під час роботи. Почекайте, поки пристрій охолоне. Тільки тоді можна приступити до чищення пристрою або скласти його для зберігання.
11. Уникайте будь-яких контактів з гарячими частинами пристрою. Завжди беріть чайник тільки за ручку.
12. При кип'ятінні води та/або протягом короткого часу після вимкнення пристрою уникайте будь-яких контактів з паром, що виходить з носика чайника.
13. Не залишайте дітей/немовлят без нагляду біля працюючого пристрою. Це дуже небезпечно!
14. Слідкуйте, щоб пристрій завжди був закритий кришкою, і ніколи не знімайте її під час роботи. Інакше це може стати причиною опіку.
15. Пристрій призначений для кип'ятіння води.
16. Даний пристрій повинен використовуватися тільки в призначених для нього цілях. Будь-яке інше його застосування вважається неправильним і, відповідно, небезпечним. Виробник не відповідає за збиток, через невідповідне або неправильне використання пристрою. За таких умов гарантія на пристрій не поширюється.
17. Пристрій призначений тільки для домашнього/побутового використання. У разі використання пристрою в комерційних цілях виробник/продавець не несе відповідальність за роботу пристрою, а пристрій не підлягає гарантійному обслуговуванню.
18. Збережіть дану інструкцію для подальшого використання.

УВАГА! НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ОПІКІВ ТА ПОЖЕЖІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Об'єм: 2,8 л (ORK-0370), 3,1 л (ORK-0371/ORK-0372/ORK-0373/ORK-0374).
- Матеріал: високоякісна нержавіюча сталь/термостійкий пластик.
- Підходить для таких видів плит: електричних, газових, керамічних, індукційних.
- Ергономічний дизайн.
- Ручка і кришка виконані з термостійкого пластику.
- Капсульоване дно для швидкого і рівномірного розподілу тепла.
- Не підходить для використання у посудомийній машині.

Модель	Об'єм / л	Діаметр дна Ø/ см	Вага нетто/ кг	Вага брутто/ кг	Колір	Розмір коробки/ см
ORK-0370	2.8	20.3	0.95	1.4	Сталевий	20.5x20.5x22.5
ORK-0371	3.1	22.5	1.05	1.4	Червоний	22.5x22.5x23
ORK-0372	3.1	22.5	1.05	1.4	Графітовий	22.5x22.5x23
ORK-0373	3.1	22.5	1.05	1.4	Фіолетовий	22.5x22.5x23
ORK-0374	3.1	22.5	1.05	1.4	Сталевий	22.5x22.5x23

Примітка: виробник залишає за собою право вносити зміни до цього виробу. Конструкція, комплектація і технічні характеристики пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ДЕТАЛІ ПРИСТРОЮ

1. Свисток на клапані
2. Кнопка для відкриття носика
3. Ручка
4. Знімна кришка
5. Корпус

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією. Збережіть її для подальшого використання.
- Перед першим використанням зніміть всі етикетки і пакувальні матеріали з поверхні чайника/всередині чайника.
- Вимийте чайник гарячою водою з м'яким миючим засобом, сполосніть та витріть насухо.
- Два рази доведіть до кипіння повний чайник з водою. Вилийте воду. Чайник готовий до використання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Відкрийте кришку.
2. Наповніть чайник необхідною кількістю води і закрийте його кришкою (Не наливайте воду в чайник через носик чайника).
3. Поставте чайник на конфорку. Діаметр конфорки не повинен перевищувати діаметр дна чайника.
4. Увімкніть плиту. Коли вода в чайнику закипить, прозвучить свисток.
5. Вимкніть плиту і зніміть чайник з конфорки.

Увага! НЕ ставте порожній чайник на гарячу/робочу конфорку!

ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Перед чищенням переконайтесь, що пристрій повністю охолов.
- Вилийте залишки води і протріть пристрій злегка вологою тканиною, потім протріть насухо.
- Заборонено використовувати абразивні чистячі засоби і металеві губки.
- Не мийте пристрій в посудомийній машині.
- Рекомендуємо регулярно очищати пристрій від накипу. Використовуйте для цього спеціальні чистячі засоби (дотримуйтесь вказівок щодо застосування придбаного засобу для видалення накипу, що вказані на його упаковці).
- Зберігайте пристрій (краще в оригінальній упаковці) у сухому та недоступному для дітей місці.

Примітка: щоб продовжити термін служби пристрою і уникнути передчасної корозії, завжди виливайте залишки води з чайника і протирайте його насухо.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Чайник зі свистком 1шт.
2. Знімна кришка 1шт.
3. Інструкція з експлуатації 1шт.
4. Гарантійний талон 1шт.

Зберігання, транспортування, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) має бути недоступним для попадання вологи, прямого сонячного світла і повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Не вимагає особливої температури і вологості для зберігання. За умов дотримання правил і умов зберігання гарантійний строк зберігання пристрою становить 3 роки. Пристрій не містить шкідливих речовин і є безпечним при експлуатації і утилізації (окрім спалювання в непристосованих умовах). За неправильну утилізацію відходів передбачені штрафи відповідно до місцевого законодавства.

Використання виробу після закінчення строку служби

Строк служби, встановлений виробником для чайника зі свистком ORK-0370/ORK-0371/ORK-0372/ORK-0373/ORK-0374, діє тільки за умови використання виробу виключно для особистих, сімейних або домашніх потреб, а також дотриманні споживачем правил експлуатації, зберігання і транспортування виробу. За умов акуратного поводження з виробом і дотримання правил експлуатації фактичний строк служби може перевищувати строк служби, встановлений виробником.

По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Гарантії виробника (продавця)

Чайник зі свистком ORK-0370/ORK-0371/ORK-0372/ORK-0373/ORK-0374 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні користувачем правил експлуатації, викладених у цьому Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку при використанні та не наносить шкідливої дії на довкілля і людину і є придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації - 12 місяців з моменту покупки та без урахування часу перебування в ремонті (при дотриманні правил експлуатації). Право на гарантію надається при заповненні відомостей гарантійного талона, що додається. Для отримання більш детальної інформації про продукцію, а також з питаннями та пропозиціями звертайтеся за адресою support@orion.ua.

Найменування: чайник з нержавіючої сталі зі свистком ORK-0370/ORK-0371/ORK-0372/ORK-0373/ORK-0374

Виробник: Орion Китай Лтд., вул. Ліанхуа 1733, оф.506-509, м.Шанхай,

Китайська Народна Республіка, 201103

Виготовлено на замовлення: Орion Електронікс Лтд.(Угорщина)

www.orion.ua / support@orion.ua

Дата виготовлення: 8 листопада 2013 рік

Гарантійний строк експлуатації: 1 рік

Строк служби (придатності): 3 роки

Гарантійне обслуговування та сервіс: адреси сервісних центрів зазначені у Гарантійному талоні

Продукт відповідає вимогам

ГОСТ 27002-86, п.п. 3.2, 3.23, 3.12, 3.24; ДСТУ EN 12983-1:2003; СанПін 42-123-4240-86

Серійний заводський номер: _____

