

ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ КУХОННІ

Модель: ORION OS-0K51G

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

УКРАЇНСЬКА

UA

Шановний Покупець,

Дуже вдячні Вам за купівлю ваг ORION OS-0K51G!

Ми щиро віримо у те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати велике задоволення від функцій та можливостей цього приладу! Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції.

З повагою,

Команда ORION ELECTRONICS

Деталі: <http://www.orion.ua>

Пишіть нам: support@orion.ua

Правила безпечного користування

- Максимальна вага зважування – 3кг, включаючи вагу тари.
- Зважуючи, не кладіть предмети на краї платформи ваг.
- Для продовження терміну дії ваг, не залишайте ваги в дуже гарячих, холодних або вологих місцях.
- Не натискайте на ваги і не кидайте їх. Це може призвести до поломки.
- Якщо поверхня ваг брудна, протріть її м'якою тканиною. Не використовуйте хімічні речовини для чищення і не допускайте, щоб вода попала всередину ваг.
- Виріб призначений для домашнього використання, не використовуйте його в торгових цілях.
- Якщо результат зважування некоректний, будь ласка, перевірте заряд батареї і правильність установки. Замініть батарейку якщо не користувались вагами тривалий час і спробуйте ще раз.

Технічні характеристики

- Чотири датчика для збільшення точності виміру
- Потужний процесор
- Максимальна вага 3 кг
- Похибка виміру 1г
- LCD дисплей
- Сенсорна панель


- Автоматичне скидання значення на нуль 0
- Автоматичне виключення
- Індикатор перевантаження
- Індикатор низького заряду батареї
- Функція зважування тари
- Живлення: 1xCR2032 (літієва батарея)

Інструкція з експлуатації

- Відкрийте кришку відсіку батарейок, що знаходиться на задній стороні ваг, і вставте батарейку.
- Поставте ваги на рівну поверхню й переконайтесь, що ваги стоять стійко.
- Натисніть кнопку включення/виключення “**ON/OFF**” для того, щоб включити ваги, на екрані відобразиться “**HELO**” на протязі декількох секунд, а потім “**0g**”.
- Натисніть на “**UNIT**” для вибору одиниці зважування “**g**” (грами) або “**oz**” (унції).
- (Ми рекомендуємо натиснути “**TARE**” для того, щоб відкалібрувати вагу і виставити показник на **0g**)
- Поставте предмет на середину платформи ваг; на екрані з’являться цифри, показуючи вагу.
- Якщо на вагах знаходиться якийсь предмет, Ви можете натиснути на “**TARE**”, на екрані відобразиться “**0**”, таким чином Ви обнулите вагу цього предмета. Якщо Ви хочите зважити більше предметів, провтіртіть цю дію знову.
- Після всіх етапів зважування заберіть предмет з ваг, на екрані з’явиться результат останнього зважування з мінусовим показником (зі знаком «-»).
- Ваги автоматично відключаться після 60 секунд.

Індикатор перевантаження/низького заряду батареї

Коли ваги перевантажені, на екрані з’явиться “**Err**”.

Коли на екрані показано “**LO**” , значить батарея вже практично сіла. Зарядіть її.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і покращень між інструкцією й виробом можуть спостерігатися деякі розбіжності. Ми сподіваємось, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки та пропозиції приймаються за адресом support@orion.ua